

Ordonnancement (entre chaque espèce)

PLANNING NETTOYAGE - PROCESS HUMIDE & SEC

PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage

FREQUENCES

Α Annuel

18 Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

NSF Nettoyage Surfaces Fermées Lavage des sols à l'autolaveuse

D Degrossissage à sec : aspiration

telier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	emps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL poi	ur 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
N N		Sur	P	ă	Dé	; `	Po	Te X	P. O.	Ā Ž		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
1	Atelier decoupe	103 m²													-		
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Portes, poignées, commandes des macinterrupteurs	hines,					DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
	Plafond		М	М			DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	М		М	М	М
	Machines à éplucher		6H	6H	6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Tables Ertalen (découpe)		6H	6H			DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Tables inox		6H	6H	6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Machines sous vide KPV		6H	6H	6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Bac à rétracter Sealed Air		6H	6H	6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Balance pour bacs europe		6H	6H	6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6Н





Cahier des charges de nettoyage

PROFIL EXPORT









FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

1S Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

atelier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pou	ır 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
N N		Sui	P.M.	ă	Dé	≥ ∢	9 6	<u> </u>	G 9	Ē ō		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Balance pour caisses plastiques 25kg		6H	6H	6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6Н
	Evaporateurs		18	18	18		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG				1S			1S	15
	Scie à ruban		6H	6H			DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
	Bacs plastique des sacs sous vide						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H	1H	1H
	Pupitre en inox						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	1H
	Cubeuse avec tapis		6H	6H	6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Transpalette		6H	6H			DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
	Attendrisseur semi auto		6H	6H	6H	6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Distributeurs de sacs sous vide		6H		6H	6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	
	Ecran IPO						DEPTIL HDS 0.6KG	5 min	DEPTIL HDS 0.6KG	5 min			1H			1H	
4	Stockage des Emballages / étiquettes	51 m²															
	Sol						ROCTONIC 5KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG				1H				





Cahier des charges de nettoyage Page 3/17

FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

18 Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

D

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

Degrossissage à sec : aspiration

NSF Nettoyage Surfaces Fermées Lavage des sols à l'autolaveuse

itelier	Désignation des locaux			Prépa	ration		Nettoyaç	ре	Désinfect	iion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pou	ır 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
8		Sur	Pro	Ď	Dér	≥ ∢	Proc	Ter S	Pro	Ter S		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		15	1S		15		
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		18	1S		15		
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H			6H	6H
7	Preparation de commandes Etiquetage	52 m²															
	Sol						ROCTONIC 5KG	20 min	ROCTONIC 5KG				6H		6H	6H	
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		м	М		М	М	М
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			1H		1H		
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	Q		Q		
	Evaporateurs		1S	1S	1S		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG				1S			1S	1S
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
	Grande table inox						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
	Petites tables inox						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		





PROFIL EXPORT Cahier des charges de nettoyage

FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

1S Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

Opérateur de production

Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

NSF Nettoyage Surfaces Fermées Lavage des sols à l'autolaveuse Degrossissage à sec : aspiration D

Désignation des locaux Désinfection Qui Préparation Nettoyage Prélavage à l'eau Détergence Rinçage à l'eau Désinfection Rinçage à l'eau chaude chaude chaude **Démontage** m² Protection emps de contact remps de contact 4 ou 25 bar xL pour 100L 20 à 35 bar xL pour 100L 4 ou 25 bar Vidage / Appro. Surface BP ou MP MAC MP Р BP ou MP DEPTIL DEPTAL MCL MYCOCIDE S 6Н Lave mains 20 min 20 min 6H 6H 6H 6H 26KG 22KG **DEPTIL HDS DEPTIL HDS** Ecran IPO 5 min 5 min 0.6KG 0.6KG 5 CF négative PF 22 m² **ROCTONIC** Sol 20 min Α Α Α Α Α 5KG **DEPTIL** DEPTAL MCL Murs (à hauteur de 2 m) 20 min MYCOCIDE S 20 min Α Α Α Α Α 26KG 22KG DEPTIL DEPTAL MCI Syphons de sol 6H 20 min MYCOCIDE S 20 min Α Α Α Α 26KG 22KG **DEPTIL** DEPTAL MCL MYCOCIDE S Plafond 20 min 20 min Α Α Α Α Α 26KG 22KG DEPTAL MCL 20 min 18 18 1S 1S 1S Evaporateurs 26KG DEPTIL DEPTAL MCL 20 min MYCOCIDE S 20 min 6H 6H 6H Portes, poignées et interrupteurs 26KG 22KG CF produits négoce / produits 93 m² emballés **ROCTONIC** 1H 1H Sol 20 min 1H 5KG DEPTIL DEPTAL MCL MYCOCIDE S Murs (à hauteur de 2 m) 20 min 20 min 1S 1S 1S 26KG 22KG **DEPTIL** DEPTAL MCL Syphons de sol 6H 20 min MYCOCIDE S 20 min 1H 1H 26KG 22KG DEPTIL DEPTAL MCL MYCOCIDE S Plafond 20 min 20 min Α Α Α Α 26KG 22KG



PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage

FREQUENCES

OP Ordonnancement (entre chaque espèce)

A Annuel

1S Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1H 1 fois hebdomadaire

6H 6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

P Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

NSF Nettoyage Surfaces Fermées
LA Lavage des sols à l'autolaveuse

D Degrossissage à sec : aspiration

telier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déte	rgence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL po	ur 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
Š.		Sur	Pr	ă	Dé	; <u>≥</u> ∢	Pro	Te S	g G	Ā Ž		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Evaporateurs		1S	1S	1S		DEPTAL MCL 26KG	20 min					1S			1S	15
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	
6	Tunnel de congélation/ CF	20 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	M		M	М	M
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	М		М	М	М
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			М		М		
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	М		М	М	М
	Evaporateurs		1S	18	18		DEPTAL MCL 26KG	20 min					18			18	18
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			М		М	М	М
9	Quai Réception/Expédition	37 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	1H	1H
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H	1H	1H
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		





PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage Page 6/17

FREQUENCES

OP Ordonnancement (entre chaque espèce)

A Annuel

1S Semestriel

Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1H 1 fois hebdomadaire

6H 6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

P Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

telier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL poi	ur 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
8		Sur	Pro	Ď	Dér	≥ ∢	or P	Ter	Pro	Te T		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H	1H	1H
	Evaporateurs		1S	1S	1S		DEPTAL MCL 26KG	20 min					1S			1S	18
	Pupitre en inox		18	1S	18		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG								
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
10	Quai Réception Carcasses	26 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	1H	1H
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H	1H	1H
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H		
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H	1H	1H
	Evaporateurs		18	18	1S		DEPTAL MCL 26KG	20 min					18		18	18	18
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H		
	Balance						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
	Ecran IPO		6H				DEPTIL HDS 0.6KG		DEPTIL HDS 0.6KG				1H			1H	





PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage

FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

18 Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

telier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pou	ur 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
8		Sur	Pro	Ď	Dér	i ≥ ∢	Pro	Tap 2	or P	Te Z		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Bras déchargement TERMET						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
12	CF Carcasses	32 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H	1H	1H
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H	1H	1H
	Evaporateurs		18	18	18		DEPTAL MCL 26KG	20 min					1S			1S	1S
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
13	Stockage petits matériels	12 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTAL MCL 26KG	20 min		1H	1H		1H	1H	1H
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H		
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			1H		1H		
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H		





PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage Page 8/17

FREQUENCES

OP Ordonnancement (entre chaque espèce)

A Annuel

1S Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1H 1 fois hebdomadaire

6H 6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

P Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

itelier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pou	ır 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
S S		Sur	Pro	Ď	Dér	ÿ∢	Pro	Ter	Pro			BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	
	Table inox meule						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL HDS 0.6KG				6H		6H	6H	
14	Groupes froid et compresseurs	24 m²							•								
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	Q		Q	Q	
	Murs (à hauteur de 2 m)							20 min		20 min							
	Plafond														Q		
15	Chambre froide stockage bacs vides	6.5 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		2H	2H		2H		
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		2H	2H		2H		
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			2H		2H		
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		2H	2H		2H		
	Evaporateurs		1S	18	18		DEPTAL MCL 26KG	20 min					1S			18	18
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
	Bacs déchets						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		2H	6H	6H
16	Plonge	9.5 m²															





Cahier des charges de nettoyage

PROFIL EXPORT

FREQUENCES

OP Ordonnancement (entre chaque espèce)

A Annuel

1S Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1H 1 fois hebdomadaire

6H 6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

P Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

NSF Nettoyage Surfaces Fermées
LA Lavage des sols à l'autolaveuse

D Degrossissage à sec : aspiration

itelier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pou	ur 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
<u>8</u>		Sur	P. O.	Ď	Dér	≥ ∢	Pro	p T	Pro	Te Z		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6Н
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	М		М	М	М
	Interrupteurs , petites surfaces horizonta protection compteur	ıles,					DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL HDS 0.6KG							1H	
	Portes, poignées						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	
	Bacs plastiques						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
	Bacs inox						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
	Plateaux plastiques						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Plonge						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
	Lave bottes						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
	Machine à laver (petits matériels) + pani-	ers					DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		





Cahier des charges de nettoyage Page 10/17

PROFIL EXPORT

FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

18 Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

ıtelier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoyaç	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pou	ır 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
2		Sur	Prc	ă	Dér	; <u>\$</u> ∢	Pro	Ter X	ğ	Ţ Ğ		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Poubelles plastiques						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
	Lave-tabliers						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
17	Stockage Matériel Propre	12 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H		
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H		
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H		
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H		
	Scie carcasses						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Armoire à UV						DEPTAL MCL 26KG		DEPTIL HDS 0.6KG				1H		1H		
	Seches tabliers						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			1H		1H		
18	Local produits d'entretien Acides et fuel	3.5 m ²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	Q		Q	Q	Q





PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage Page 11/17

FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

18 Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

atelier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	etion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pou	ur 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
ō		Surl	Pro	Dě	Dér	N A	Proc	Ter So	Proc	Ter S		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	Q		Q	Q	Q
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	Q		Q	Q	Q
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	1H		1H	Q	Q
19	Local produits d'entretien Chlorés + petits matériels	3.5 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	Q		Q	Q	Q
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	Q		Q	Q	
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	Q		Q	Q	Q
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		Q	Q		Q	Q	
20	Vestiaires hommes et femmes	0 m²															
	Sol						ROCTONIC 5KG						6H		6H		
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG		DEPTIL HDS 0.6KG				6H		6H		
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG		DEPTIL HDS 0.6KG				А		А	А	
	Portes, poignées et interrupteurs						ROCTONIC 5KG		DEPTIL HDS 0.6KG							6H	6H
	Lave mains						ROCTONIC 5KG		DEPTIL HDS 0.6KG				6H			6H	6H



PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage Page 12/17

FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

18 Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

NSF Nettoyage Surfaces Fermées Lavage des sols à l'autolaveuse

D Degrossissage à sec : aspiration

telier	Désignation des locaux			Prépa	ration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déte	rgence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL po	ur 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
ž		S	g.	٥	Dé	>*	P of	e C	- A	ΦĽ		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Seches tabliers						DEPTAL MCL 26KG		DEPTIL HDS 0.6KG				6H		6H		
	Extérieur armoires						DEPTAL MCL 26KG		DEPTIL HDS 0.6KG				6H		6H	6H	6H
	Sèche bottes						DEPTAL MCL 26KG		DEPTIL HDS 0.6KG				6H		6H		
	receveur de douche						DEPTAL MCL 26KG		DEPTIL HDS 0.6KG				6H		6H	6H	6H
	wc						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL HDS 0.6KG	20 min			6H			6H	
21	Entrée et couloir d'accès aux vestaires	0 m²															
	Sol						ROCTONIC 5KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min							
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
	Lave mains						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H			6H	6H
	Péliduve automatique			6H	6H	6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min		20 min			6H		6H	6H	6H
	Poubelles plastiques						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H			1H	1H
22	Salle de pause	0 m²															
	Sol						ROCTONIC 5KG		DEPTIL HDS 0.6KG				6H		6H	6H	
	Table						ROCTONIC 5KG		DEPTIL HDS 0.6KG				6H				
	Evier						DEPTAL MCL 26KG		DEPTIL HDS 0.6KG				6H			6H	



PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage Page 13/17

FREQUENCES

OP Ordonnancement (entre chaque espèce)

A Annuel

1S Semestriel

Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1H 1 fois hebdomadaire

6H 6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)

Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

P Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

NSF Nettoyage Surfaces Fermées
LA Lavage des sols à l'autolaveuse

D Degrossissage à sec : aspiration

ıtelier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoyag	je	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Déter	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier		Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pou	ur 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
8		Sur	P	۵	Dé	; 5 €	9 0	ē ŏ F	g G	Ā Ž		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Poubelles plastiques						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H			6H	6Н
	Réfrigérateur						DEPTIL CL 26KG	20 min	DEPTIL HDS 0.6KG	20 min			М			М	М
	Fours micro-ondes						DEPTIL CL 26KG	20 min	DEPTIL HDS 0.6KG	20 min			6H		6H	6H	
24	Tous les ateliers	0 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6Н
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	ROCTONIC 5KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
3	Atelier de traitement - surgélateur à plaques horizontales	22 m²								-							
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	М		М	М	М
	Syphons de sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H	6H	6H	6H	6H
	Evaporateurs						DUOTEX PULVERISATION 750ML				PF				18	1S	
	Surgélateur à plaques horizontales						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H		1H	1H	1H
2	Atelier de traitement des abats - salle surgélateur à plaques verticales	50 m²															



PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage Page 14/17

FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

18 Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

itelier	Désignation des locaux		Prépa	aration		Nettoyag	je	Désinfect	ion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Détergence		Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude	
Nombre / N° atelier	ace m²	Surface m²	Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pou	ır 100L	20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
8		Sur	P.	Ď	Dér	Ä₹	Q Q	Ten	Proc	Б		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Sol		6H	6H		6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Murs (à hauteur de 2 m)		6H	6H	6H	6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Syphons de sol				6H		DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	М		М	М	М
	Evaporateurs						DUOTEX PULVERISATION 750ML		DUOTEX PULVERISATION 750ML				1S		15	18	1S
	Bacs plastique des sacs sous vide		М	М	М	М	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	M	М	М	М	М
	Transpalette						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H	6H	6H	6H	6H
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H		6H	6H	6H
	Surgélateur à plaques verticales		6H	6H	6H	6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Détecteur de métaux (tapis)		6H	6H			DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H	6H	6H	6H	6H
	Chargeur		6H	6H	6H	6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H	6H	6H	6H	6H
	Table		6H	6H	6H	6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H	6H	6H	6H	6H



PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage Page 15/17

FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

18 Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

NSF Nettoyage Surfaces Fermées Lavage des sols à l'autolaveuse

D Degrossissage à sec : aspiration

ıtelier	Désignation des locaux			Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui Prélavage à l'eau chaude		Détergence		Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude
Nombre / N° atelier	Surface m²		Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pour 100L		20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
8		Sur	P	ă	Dé	; <u>\$</u> ∢	P	Te S	P. O.	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Machine sous vide VC999						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H			6H	
	Bac à rétracter DADAUX						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		1H	1H	1H	1H	1H	1H
27	Atelier haché	50 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6Н
	Syphons de sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Plafond		М				DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	М		М	М	М
	Evaporateurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	М		М	М	М
	Grande table inox						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Lave mains						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H	6H	6H	6H	6H
	Détecteur de métaux (tapis)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			6H	6H	6H	6H	6H
	Poubelles plastiques						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			1H		1H	1H	





PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage Page 16/17

FREQUENCES

Ordonnancement (entre chaque espèce)

Α Annuel

18 Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1 fois hebdomadaire

6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

Р Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

ıtelier	Désignation des locaux		Prépa	ration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Détergence		Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude	
Nombre / N° atelier	Surface m²		Protection	Dégrossi	Démontage	Vidage / Appro.	Produits	Temps de contact	Produits	Temps de contact		4 ou 25 bar	xL pour 100L		20 à 35 bar	xL pour 100L	4 ou 25 bar
S S		Sur	Prc	ă	Déi	No.	P. O. P.	Te S	Po	Te Z		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Plaque inox						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Hachoirs		6H	6H	6H	6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6Н
	Formeuse F2000		6H	6H	6H	6H	DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H	6H	6H	6H	6H
	Ecran IPO						DEPTIL HDS 0.6KG	20 min	DEPTIL HDS 0.6KG				1H			1H	
	thermoformeuse						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	détecteur métaux						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	
	Echelles à plateaux						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	6H
	Couteaux dédié haché						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		6H	6H		6H	6H	
	distributeurs consommables d'hygiène						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL HDS 0.6KG				1H		1H	1H	
28	CF stockage produits (nouvelle)	0 m²															
	Sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	М		М	М	М
	Murs (à hauteur de 2 m)						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min		М	М		М	М	М
	Syphons de sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min					М	М	





PROFIL EXPORT

Cahier des charges de nettoyage Page 17/17

FREQUENCES

OP Ordonnancement (entre chaque espèce)

A Annuel

1S Semestriel

Q Quadrimestriel

M Mensuel

2H 2 fois hebdomadaire

1H 1 fois hebdomadaire

6H 6 fois hebdomadaire

MATERIELS



Nettoyeur haute pression



Nettoyeur haute pression



Pulvérisateur

Autolaveuse (Roctonic)



Centrale de nettoyage et désinfection

Essuyage Manuel (à la raclette)

INTERVENANTS

AG Agent d'entretien

FM Femme de ménage

OP Opérateur de production

PF Prestataire froid

METHODES

BP/MP Basse ou Moyenne Pression

Prélavage à l'eau chaude

MAL Moussage Alcalain = Détergence / Désinfection facultative

Deptal Mcl à 3% à température ambiante (eau froide)

MAC Moussage Acide = Détergence

Deptacid SM à 3%

P Pulvérisation

O/P Pulvérisation (deptil HDS sans rinçage) / Ordonnancement

Rinçage à l'eau chaude

Deptil Mycocide désinfectant à 1%

atelier	Désignation des locaux		Prépa	aration		Nettoya	ge	Désinfec	tion	Qui	Prélavage à l'eau chaude	Détei	gence	Rinçage à l'eau chaude	Désinfection	Rinçage à l'eau chaude	
mbre / N° a		ace m²	tection	grossi	nontage	Vidage / Appro.	duits	emps de contact	duits	emps de contact		4 ou 25 bar	xL poi	xL pour 100L 20 à 35 bar		xL pour 100L	4 ou 25 bar
Š		Surf	Pro	ρ	Dér	≥ <u>₹</u>	Proc	Ten	Proc	Ten So		BP ou MP	MAL	MAC	MP	Р	BP ou MP
	Plafond						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min			М		М	М	
	Portes, poignées et interrupteurs						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min						М	
29	LOCAL RESERVE EMBALLAGE ETIQUETTES	50 m²															
	Syphons de sol						DEPTAL MCL 26KG	20 min	DEPTIL MYCOCIDE S 22KG	20 min							